

正反面印刷，风琴折，105*175mm

Прикормочный
кораблик.

Обзор корпуса лодки:

Объяснение функций кнопок пульта:

01

Обтекаемый корпус лодки:

Использование и зарядка аккумулятора:

02

Лодка для заправки корма
— ваш ключ к богатому улову!

WhatsApp: +86 18928405310 Telegram: +86 13430698010

При первом выборе следуйте за молодыми людьми ниже.

Функции	Кнопки	Настройка	Примечание
Включение / выключение		1. Включите пульт: удерживайте кнопку питания, затем снова нажмите, чтобы выключить. 2. Включите аккумулятор лодки: подключите аккумулятор, затем корпус лодки включится.	1. Нельзя вставлять аккумулятор при включенном пульте. 2. Сначала вставьте аккумулятор лодки, затем включите пульт.
GPS-сигнал		Когда на экране появляется значок GPS, это означает, что найден сигнал GPS (обычно через 5-30 секунд).	Для использования функции возврата в исходную точку требуется GPS.
Калибровка / повторная калибровка		Когда лодка находится на расстоянии около 5-7 метров, нажмите кнопку. Лодка начнет двигаться по кругу, остановится и автоматически вернется.	При каждой калибровке необходимо повторить процесс, иначе лодка может дрейфовать.
Установка исходной точки		При получении сигнала GPS удерживайте кнопку, чтобы задать исходную точку. После успешного выполнения значок меняет цвет.	Перед каждым использованием или при смене места лова необходимо заново задавать исходную точку. Если исходная точка не установлена, функция возврата работать не будет.
Возврат в исходную точку		Лодка автоматически возвращается к исходной точке, значок возвращения отображается на экране.	Возврат возможен только после установки исходной точки.
Установка точки для ловли		На пульте дистанционного управления используйте кнопки для выбора нужной цифровой точки ловли, затем удерживайте кнопку в течение 2 секунд. После успешной установки цифра станет желтой.	Можно задать любую точку с номером от 1 до 99.
Установка GPS-точки маршрута		Можно выбрать и установить несколько GPS-точек. Лодка автоматически движется по маршруту, на экране показывается текущая точка.	Если в данный момент используется возврат в исходную точку, при нажатии кнопки лодка перейдет к текущей точке маршрута.
Управление бортовыми огнями		Нажмите кнопку один раз: включение - мигание - выключение, три режима переключения.	После успешного включения пульт издает звуковой сигнал.
Управление кормушкой		Нажмите кнопку - кормушка откроется.	При открытии пульт издает звуковой сигнал.
Круиз-контроль		Переведите рычаг вперед и удерживайте 3 секунды - лодка войдет в режим круиза. Для отмены снова переведите рычаг.	В режиме круиза лодка автоматически возвращается в установленную исходную точку.

03

Функции	Кнопки	Настройка	Примечание
Выход из текущего состояния		При перемещении рычага вниз текущий режим (например, круиз или возврат) будет отменен, лодка вернется в нормальное управление.	После выхода можно заново начать работу.
Очистка исходной точки и точки маршрута		Удерживайте кнопку более 3 секунд, чтобы удалить ранее заданные исходные точки и точки ловли, после чего можно задать новые.	Когда индикатор расстояния изменится на «0», это подтвердит успешное удаление точки.
Сопрежение лодки и пульта дистанционного управления		Удерживайте кнопку затем нажмите кнопку питания чтобы войти в режим сопряжения, после чего включите лодку. Через 2 секунды сопряжение будет выполнено успешно.	Если во время использования управления лодкой невозможно, выполните процедуру сопряжения согласно инструкции. (Во время сопряжения лодка должна находиться на ровной поверхности.)

Другие функции

Функции	Описание	Примечание
Низкий заряд, потеря связи	Когда уровень заряда лодки или пульта достигнет минимального значения (примерно останется 10 минут хода, или после ~30 секунд бездействия), лодка автоматически войдет в режим возврата в исходную точку и движется до нее. Только после достижения точки лодка остановится.	Требуется заранее установить исходную точку.
Потеря связи, слабый сигнал	Когда лодка фиксирует слабый сигнал или теряет управление (около 30 секунд), она автоматически переходит в режим возврата в исходную точку и движется до нее. Только после достижения точки лодка остановится.	Требуется заранее установить исходную точку.
Обнаружение низкого заряда	Когда навигационная система лодки обнаруживает низкий заряд батареи или низкий заряд пульта, лодка автоматически возвращается в установленную исходную точку.	При каждом использовании или смене места ловли необходимо заново задавать исходную точку.

04