

Описание корабля

Функции кнопки дистанционного управления одной рукой

При первом выборе следуйте за молодыми людьми нини.

Справочник	Кнопки/значки	Инструкция по эксплуатации	Меры предосторожности
Питание лодки включено	Кнопка питания	Сначала вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек. Закрепите аккумулятор на месте с помощью предохранительных ремней Velcro. Подключите интерфейс питания, вставьте его в розетку, затем выключите лодку, нажав кнопку питания на корпусе. Убедившись, что все установлено правильно, закройте крышку аккумуляторного отсека и затяните винты.	Перед использованием аккумулятора убедитесь, что он не перегревается и не поврежден. Не используйте аккумулятор, если он поврежден или неисправен.
Выключение пульта ду	Кнопка выключения	Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления, затем нажмите кнопку питания и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы полностью зарядить пульт, в течение 2 секунд, чтобы выключить пульт.	После каждого использования выключайте пульт, чтобы избежать разрядки батареи.
Движение вперед, назад, влево и вправо	360° двойстик	Используйте Двойстик, направленный на пульт управления для перемещения лодки вперед, назад, влево и вправо.	Избегайте работы с пульты модами, руками как в него может попасть вода.
Круиз-контроль	Двойстик вперед	Нажмите двойстик пульта дистанционного управления вперед и удерживайте его в течение 3 секунд для активации режима круиз-контроль. В процессе работы Круиз-контроль наклон двойстика влево или вправо изменит текущее направление. Потянув двойстик назад, вы деактивируете режим круиз-контроль.	Кораблик не перейдет в режим круиз-контроль, если двойстик будет нажат вперед менее 3-секунд.
Сигнал GPS	GPS значок	Сигнал GPS и функция монитора активированы, когда на первой строке дисплея контроллера появится этот значок.	Калибровка требуется перед каждым использованием, чтобы кораблик не отклонился от курса.
Калибровка/Коррекция	Кнопка калибровки	Откройте лодку на расстоянии 5-7 метров от берега и нажмите на кнопку, чтобы начать автоматическую калибровку. Лодка выполнит один поворот налево и один поворот направо, после чего остановится при завершении маневров. Верните лодку к берегу.	Исходная точка должна быть установлена на карте, чтобы кораблик возвращался в исходную точку и отображал расстояние.
Установить исходное положение GPS	GPS значок	При поиске GPS-сигнала на судне выберите цифру 1 и нажмите кнопку, удерживая, чтобы установить исходную точку. После успешной установки начальной координат для цифр 1 появится темное поле диаметра, что указывает на успешную установку.	

Справочник	Кнопки/значки	Инструкция по эксплуатации	Меры предосторожности
Установить место для рыбалки	GPS значок	Нажмите кнопку «C» на пульте ду для выбора нужного места для рыбалки. Затем нажмите и удерживайте кнопку, чтобы установить место для рыбалки. Когда на экране появится темный квадрат, пульт издает двойной звуковой сигнал, свидетельствующий о успешной настройке.	Места для рыбалки по GPS можно задать с помощью номеров от 2 до 99.
Перейти к координатам GPS	GPS значок	После установки опорной точки выберите номер опорной точки, к которой вы хотите перейти, и нажмите Лодка автоматически подведет к опорной точке расстояние от точки, которое будет отображаться на экране.	Чтобы отметить текущий пункт назначения, потяните двойстик назад.
Очистить координаты	Кнопка очистки	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 секунд для очистки всех координат.	После удаления всех координат GPS пульт ду подает звуковой сигнал, предлагая установить новую точку.
Контроль за бункером	Бункер значок	Нажмите кнопку для открытия отсека с приманкой.	После открытия отсека для приманки, вручную верните его на место и нажмите кнопку, чтобы зафиксировать отсек.
Управление опрыскивателем и закрытием электромагнитного клапана	Опрыскиватель значок	Нажмите кнопку № 2, чтобы опрыскать бункер, опрыскивание будет автоматически запускаться через одну секунду.	Если что-то застряло и мешает открыть крышку, очистите ее перед повторным использованием.
Управление освещением	Свет значок	Нажмите, чтобы включить свет на лодке.	
Регулирование скорости	Скорость значок	много переключения скоростей. Одно нажатие - одна передача, два нажатия - это две передачи, а три нажатия - это три передачи.	Скорость определяется состоянием воды и силой ветра.
Подключить пульт управления к лодке	Пульт значок	1. Подключите кораблик на землю. 2. Нажмите и держите кнопку на кораблике, а затем нажмите на пульт ду. 3. Включите выключатель на кораблике, а затем опустите кнопку. 4. Подождите 3 секунды. Если оптика кораблика горит, то сопряжение прошло успешно.	Если в процессе эксплуатации вы заметите, что не можете управлять лодкой или она отклоняется от заданного курса, вы можете обратиться к инструкции по повторному сопряжению пульта дистанционного управления с лодкой.

Эргономичная ручная ручка пульта управления. Аэродинамичный корпус.

Более стабильная навигация Увеличенная устойчивость к ветру и волнам

Инструкция по эксплуатации зарядки аккумулятора:

Аккумулятор главного блока (стандартная конфигурация)

Зарядное устройство (красный индикатор) Полностью заряжен (зеленый индикатор)

Введение в эксплуатацию

Специальная нейлоновая сумка для хранения корпуса для удобной переноски на открытой воде (опционально)

(Стандартная конфигурация) Готовый размер: 70-32-35 см

Корабль

Руководство по эксплуатации Батареи Пульту Корпусные батареи Зарядное устройство Антенна Крючковая колона

Лодка для заправки корма — ваш ключ к богатому улову!

WhatsApp: +86 18928405310 Telegram: +86 13430698010

01

02

03

04